

取扱説明書

保管用

スタンド用

お客様へ

お買い上げありがとうございます。  
ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しく  
お使いください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。


 flame  
〒659-0082 兵庫県芦屋市山芦屋町 20-8  
Tel ; 0797-25-1305 fax ; 0797-25-1306  
URL http://www.flame-product.com

安全上のご注意



警告

- この器具は一般屋内用スタンド照明器具です。  
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
  - ・周囲温度が35℃以上の所
  - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
  - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
  - ・粉塵などの多い所
  - ・毛足の長いじゅうたんの上など不安定な場所
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。  
火災、感電、原因となります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください  
工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用してください。  
間違った種類、ワット数のランプを使用すると  
火災のおそれがあります。
- 布や紙、布団など燃えやすいもので覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用  
しないでください。火災・けがの原因となります。



注意

- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、  
感電の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具のそばに置かないでください。火災の原因と  
なることがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。やけどの原因となります。
- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 差込プラグをを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災、感電の  
原因となることがありますので、必ず差込プラグをもって抜き差ししてください。
- 電源コードを束ねたり、無理に曲げたり、重たいものを置いたり、はさんだりしないでください。  
コードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。

お手入れについて

\* 電源を切ってランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検をしてください。
- 汚れ（ホコリなど）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は  
石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてくだい。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。火災、感電の原因となります。

取扱説明書

tronc

保管用

■ 取付方法

1. 安全確保の為、電源プラグはまだコンセントに  
差し込まないでください。  
通電のまま作業されますと、感電、やけどの  
原因となることがあります。
2. ソケットについているソケットリングをはずしてください。
3. ソケットにシェードをかぶせ、ソケットリングで固定して  
ください。（下図参照）
4. ランプを確実に取付けてください。ランプは、必ず器具に  
指定のランプをご使用ください。
5. ソケットのON/OFFスイッチがOFFになっていることを、  
確認し電源プラグをコンセントに確実に差し込み、  
ON/OFFスイッチをON（通電）にしてください。




電源プラグの差込が不十分ですと火災、感電の原因となります。



濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。  
電源プラグを抜き差しする際は、コードを引っ張らないで  
ください。コードが傷つき火災、感電の原因となります。


無垢材を使用している為、節、白太がある場合がございます  
が、これは自然木の特徴となります。  
また、経年変化により更に味わい深い表情をお楽しみ下さい。

■ シェードの取付方法




■ 無理な力でしめ過ぎますと、ソケットの破損の原因になります。

■ 各部の名称




\*ご使用の際は、コードを束ねたまま  
使用しないでください。

■ ランプ交換



■ 器具に指定されたランプをソケット  
へ確実に装着して下さい。

■ ランプについて

適合ランプ（別売）	口金	使用上のご注意	推奨
シリカ球 100W×1	E26	・ランプは別売です。必ず適合ランプをご使用ください。 ・LED電球、電球型蛍光灯は各メーカー毎に、形や明るさ、光の広がり等が 異なります。ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。 ・ランプ交換の際は、電源を切り、しばらくたってから（約20分）行ってください。 ⚠ 電源が入ったまま作業されますと、やけどや感電の原因となります。	基本的に幅広く様々なランプをご使用 いただけますが、製品の特性上、 下記の特徴を持つランプをお選びい ただくことを推奨いたします。  光が広がるタイプ 
電球型蛍光灯 EFA25 ×1			
LEDランプ LDA形 80W形相当×1			